



T036 Terraphone Professional Amplifier

TERRATRIP(UK) Ltd
Ship Farm, Horsley
DERBY. DE21 5BR
T +44 (0) 1332 880468
F +44 (0) 1332 882640
info@terratrip.com
www.terratrip.com

Terraphone Professional Système d'intercom de rallye (T036)

Caractéristiques principales

- Bouton de réglage automatique du volume : réduit tout volume excessif dans l'écouteur
 - Réduction du bruit : supprime l'amplification du bruit de fond
 - Micros antibruit : pour une meilleure restitution sonore
 - Prise radio bidirectionnelle avec bouton pour éteindre les haut-parleurs, bouton de réglage du niveau du micro et la prise PTT
 - Entrée audio pour musique (CD/mp3) ou source auxiliaire (GPS, etc.)
 - Prise pour téléphone portable avec sélection du niveau adaptée à une large gamme de téléphones
 - Sortie audio pour magnétophone/enregistreur mp3 (pour enregistrer les notes) ou branchement à une caméra vidéo
- Options interchangeables pour personnaliser votre Terraphone selon vos besoins

Écouteurs

- Options écouteurs pour casque intégral ou casque ouvert.
- Écouteurs d'entraînement (sans casque), pour la communication entre les membres de l'équipage sur les tronçons de route ou lors de l'élaboration des notes.

Présentation

Le Terraphone Professional Terratrip est un système d'intercom conçu pour que le pilote et le copilote puissent communiquer et pour brancher une série d'appareils pour le rallye automobile ou autres sports similaires.

Terratrip a conçu ce modèle pour fournir une meilleure qualité audio et procurer une meilleure expérience à l'utilisateur en supprimant le bruit de fond causé par le moteur et en évitant l'arrivée de volumes sonores excessifs dans les écouteurs. De plus, le système est doté d'une meilleure connectivité de manière à s'adapter à l'utilisation croissante des téléphones portables et autres appareils audio en voiture.

Merci d'avoir acheté ce produit. Si vous en prenez soin, cet appareil vous servira longtemps. Veuillez lire ces instructions attentivement. Vous pourrez ainsi utiliser pleinement l'appareil et vous éviter beaucoup de frustration !

REMARQUE IMPORTANTE : Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Vous risquez de l'endommager si vous ouvrez le boîtier. Ces appareils ne sont pas pourvus d'une batterie interne.

Pose des écouteurs dans votre casque

Haut-parleurs - Mettez les haut-parleurs en place avec précaution de façon à ce qu'ils soient en face de votre conduit auditif. Le Velcro des haut-parleurs adhère généralement à la doublure du casque, sinon vous pouvez coudre ou coller la bande à boucles Velcro fournie sur la doublure.

Micro (Casque intégral) - Fixez le micro à l'intérieur de la mentonnière du casque. Il NE DOIT PAS être à plus d'un centimètre de vos lèvres.

Micro (Casque ouvert) - La base du bras du micro doit épouser la forme de votre casque. Faites très attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la base du bras du micro et le casque. Essayez la base du bras du micro avec un chiffon humide pour éliminer toute trace de poussière et vérifiez également que le casque est propre. Fixez la base du bras du micro en place sur le casque au moyen de la pastille adhésive fournie. Le micro NE DOIT PAS être éloigné de plus d'un centimètre de vos lèvres. Sur les voitures à conduite à droite, le micro du pilote doit être installé du côté gauche de son casque et celui du copilote du côté droit (et inversement pour les voitures à conduite à gauche).

Tous les écouteurs - IMPORTANT - Le clip blanc doit être attaché sur le côté du casque pour réduire la contrainte imposée aux câbles des écouteurs. Une défaillance prématurée des écouteurs se produira s'il n'est pas utilisé.

Installation du Terraphone

Amplificateur - Placez l'amplificateur Terraphone entre le pilote et le co-pilote de manière à ce que les câbles reliés aux écouteurs ne fassent pas obstruction au fonctionnement du véhicule et soient éloignés du volant. L'appareil doit être attaché à une surface solide avec les fixations fournies. Branchez le câble rouge sur la borne positive 12 volts de la batterie et le câble noir sur la borne négative de la batterie. REMARQUE : Il est fortement recommandé de brancher les câbles rouge et noir directement sur les bornes de la batterie pour éviter les interférences. Les câbles ne doivent PAS être couplés avec d'autres câbles du véhicule. Ne placez pas l'appareil à proximité des pédales et des autres éléments mobiles. Utilisez des passe-câbles pour éviter le frottement sur les câbles lors du passage à travers la cloison. Vous devez placer le fusible sur le câble positif, directement après la borne positive. L'amplificateur doit être utilisé uniquement sur des voitures avec le pôle négatif à la masse.

Utilisation de votre Terraphone

Bouton « Power » - Le bouton droit situé sur le modèle Professional permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Poussez le bouton vers la gauche pour allumer l'appareil.

Réglages du volume - Le réglage du volume de droite contrôle le volume général pour l'utilisateur de droite. Le réglage du volume de gauche contrôle le volume général pour l'utilisateur de gauche. Ajustez ces réglages individuellement pour obtenir un niveau sonore adéquat.

Réglage automatique du volume - L'appareil Terraphone Professional est pourvu d'un réglage du volume automatique ou « limiteur ». Il permet de monter les niveaux normaux de parole à un niveau constant et de réduire le volume excessif dans l'écouteur. Cette fonction peut être désactivée au besoin en coupant le commutateur DIP « LIMITEUR » situé sur le panneau arrière.

Réduction du bruit - L'appareil Terraphone Professional est pourvu d'un système de réduction du bruit qui supprime l'amplification du bruit de fond causé par le moteur. Le seuil à partir duquel ce système différencie le bruit de fond de votre voix peut être ajusté à l'aide du bouton « NOISE REDUCTION » situé sur le panneau arrière. En tournant ce régleur en sens horaire, un niveau de parole plus élevé est nécessaire pour activer le micro. La réduction de bruit peut être désactivée si elle n'est pas requise en coupant le commutateur DIP « N/R » situé sur le panneau arrière.

Connexion radio / Réglage du niveau - Votre radio bidirectionnelle peut être branchée sur la prise femelle 3,5 mm « RADIO » située à l'arrière de l'amplificateur. (Des câbles de radio supplémentaires peuvent être achetés auprès de Terratrip ou chez votre détaillant local). Sur ce

modèle, la piste audio de la radio peut être coupée lorsque le bouton gauche « RADIO » est tourné vers la gauche. Réglez l'amplificateur pour des niveaux de fonctionnement normaux. Ajustez ensuite le réglage du volume de la radio afin d'obtenir le niveau de réception désiré dans les écouteurs.

Réglage de la puissance d'émission - Appelez une autre radio et confirmez qu'on peut entendre votre voix dans la radio à distance. Votre niveau de voix peut être réglé en plaçant un tournevis dans l'encoche « RADIO TEX LEVEL ». Vous pouvez réduire le niveau si votre voix est reçue de manière particulièrement élevée ou déformée et l'augmenter si votre voix est faible.

Prise PTT radio - La prise Appuyer Pour Parler (Press To Talk) permet de brancher un bouton Appuyer Pour Parler sur un cordon court pour que la radio puisse être réglée pour émettre pendant qu'elle est branchée sur le Terraphone. La fonction PTT est désactivée lorsque le haut-parleur est éteint.

Sortie audio - Un magnétoscope ou magnétophone/enregistreur mp3 peut être branché sur la prise 3,5 mm « AUDIO OUT » à l'arrière de l'amplificateur. Les conversations des deux membres de l'équipage peuvent alors être enregistrées ainsi que n'importe quelle entrée auxiliaire.

Entrée audio - Un équipement auxiliaire tel qu'un lecteur MP3/GPS ou CD peut être branché sur la prise 3,5 mm « AUDIO IN » à l'arrière de l'amplificateur.

Connexion téléphone portable / Réglage du niveau - Votre téléphone portable peut être branché sur la prise femelle 3,5 mm « MOBILE » à l'arrière de l'amplificateur. (Des câbles adéquats et des adaptateurs peuvent être achetés auprès de Terratrip ou chez votre détaillant local). Réglez l'amplificateur pour des niveaux d'utilisation normaux. Passez un appel avec votre téléphone portable et réglez le volume sur le téléphone portable afin d'obtenir le niveau de réception désiré dans les écouteurs. Le petit commutateur « DIP » marqué « MOB OUT » situé sur le panneau arrière peut être réglé pour réduire ou augmenter le niveau sonore obtenu si nécessaire. Un bouton similaire « MOB IN » peut être utilisé pour régler le volume du micro DANS le téléphone portable. Ce bouton peut être ACTIVÉ pour réduire le niveau du micro si on entend une distorsion ou un bruit de fond excessif dans le téléphone distant et doit être maintenu DÉSACTIVÉ si votre voix est trop faible.

Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouveau produit Terratrip. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Terratrip ou votre détaillant local.